

品牌	相机型号	相机固件版本	拍照	录像	半按快门对焦	数字变焦	光学变焦	控制线	备注
Sony索尼	α 7S II	2.01	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	1、半按对焦，长按1s拍照，单按录像开始/结束； 2、只有搭配Power Zoom 功能的镜头时，才可控制光学变焦； 当搭配不具备Power Zoom 功能的镜头时，启动相机的数码变焦功能，可控制数码变焦。 设置方法：选择菜单→设置→变焦设置→数码变焦。 3、录像模式下，不能执行拍照操作；
	α 7S III	2.01	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 7R II	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 7R III	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 7R IV	1.20	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 7R V	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 7 II (A7M2)	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 7 III (A7M3)	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 7 IV (A7M4)	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 7 II	4.00	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 1	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 9	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 9 II	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 6000	3.20	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 6100	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 6300	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 6400	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 6500	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 6600	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 6700	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	α 5000	1.10	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
	FX3	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi	
RX100 VII	—	√	√	√	√	—	TypeC-Multi		
ZV-1	2.01	√	√	√	√	√	TypeC-Multi		
ZV-1 II		√	√	√	√	√	TypeC-Multi		

品牌	相机型号	相机固件版本	拍照	录像	半按快门对焦	数字变焦	光学变焦	控制线	备注
Sony索尼	ZV-E1	-	√	√	√	-	-	TypeC-TypeC	1、USB连接模式选择“遥控拍摄(电脑遥控)”； 2、连接/电脑遥控->遥控拍摄设置->静态影响保存目的地->仅拍摄装置
	ZV-E10	2.00	√	√	√	-	-	TypeC-TypeC	1、将相机的“USB连接”功能设置为“电脑遥控”； 2、连接成功后，稳定器屏幕的相机图标量起，相机屏幕显示“PC”； 3、半按对焦，长按1s拍照，单按录像开始/结束
Canon佳能	EOS 90D	1.1.1	√	√	-	-	-	TypeC-Micro	1、半按对焦，长按1s拍照，单按录像开始/结束 2、当插入控制线，或者从视频模式切换到相机模式时，需要按一下START/STOP键，来开启屏幕实时预览
	EOS RP	1.0.0	√	√	√	-	-	TypeC-TypeC	1、半按对焦，长按1s拍照，单按录像开始/结束 2、手动切换拍照/录像模式
	PowerShot G7 X Mark III	-	√	√	√	-	-	TypeC-TypeC	3、在拍照模式，可以执行录像，但是再次操作拍照时，相机会退出录像，再执行拍照
	EOS R	1.8.0	√	√	√	-	-	TypeC-TypeC	1、半按对焦，长按1s拍照，单按录像开始/结束
	EOS R5	1.7.0	√	√	√	-	-	TypeC-TypeC	1、半按对焦，长按1s拍照，单按录像开始/结束 2、手动切换拍照/录像模式
	EOS R6	1.5.2	√	√	√	-	-	TypeC-TypeC	3、在智能模式下，可以执行录像/拍照，但是在录像过程中操作拍照时，相机会退出录像，再执行拍照
	EOS R7	-	√	X	√	-	-	TypeC-TypeC	4、录像模式下，不能执行拍照操作
	EOS 200D	1.0.0	√	√	√	-	-	TypeC-Mini	1、半按对焦，长按1s拍照，单按录像开始/结束 2、手动切换拍照/录像模式 3、录像过程中不要执行拍照操作，否则相机会死机
	M50	1.0.0	√	√	√	-	-	TypeC-Micro	1、半按对焦，长按1s拍照，单按录像开始/结束 2、手动切换拍照/录像模式 3、在智能模式下，可以执行录像/拍照，但是在录像过程中操作拍照时，相机会退出录像，再执行拍照
	M50 Mark II	-	√	√	√	-	-	TypeC-Micro	1、半按对焦，长按1s拍照，单按录像开始/结束 2、手动切换拍照/录像模式 3、在智能模式下，可以执行录像/拍照，但是在录像过程中操作拍照时，相机会退出录像，再执行拍照 4、录像模式下，不能执行拍照操作
M6	-	√	-	√	-	-	TypeC-TRS (2.5mm)	1、半按对焦，长按1s拍照，单按录像开始/结束 2、手动切换拍照/录像模式	

品牌	相机型号	相机固件版本	拍照	录像	半按快门对焦	数字变焦	光学变焦	控制线	备注
Canon佳能	EOS M6 II	-	√	√	√	-	-	TypeC-TypeC	1、半按对焦，长按1s拍照，单按录像开始/结束 2、手动切换拍照/录像模式 3、在拍照模式，可以执行录像，但是再次操作拍照时，相机会退出录像，再执行拍照
Nikon 尼康	Z FC	-	√	√	-	-	-	TypeC-TypeC	1、开启相机后，需要等待约5秒钟的时间相机才能成功连接； 2、半按对焦，长按1s拍照，单按录像开始/结束 3、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像
	Z 5	-	√	√	√	-	-	TypeC-TypeC	
	Z 6	3.40	√	√	√	-	-	TypeC-TypeC	
	Z6 II	-	√	√	√	-	-	TypeC-TypeC	1、开启相机后，需要等待约5秒钟的时间相机才能成功连接； 2、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	Z7 II	1.50	√	√	√	-	-	TypeC-TypeC	
	Z30	1.00	√	√	-	-	-	TypeC-TypeC	
	Z50	-	√	√	-	-	-	TypeC-Micro	
松下	GH6	2.2	√	√	√	-	-	TypeC-TRRS (2.5mm)	1、手动切换模式； 2、拍照模式下，单按拍照，录像模式下，单按录像开始/录像停止
	GH5S	-	√	√	√	-	-	TypeC-TRRS (2.5mm)	
	GH4	2.7	√	√	√	-	-	TypeC-TRRS (2.5mm)	
	DC-G9	-	√	√	-	-	-	TypeC-Micro	1、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
富士	XH1	-	√	√	-	-	-	TypeC-TRS (2.5mm)	1、需要将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”， 步骤：进入设置界面，视频设置 > 麦克风/遥控快门设置 > 遥控 2、手动切换模式； 3、拍照模式下，半按对焦，按下1S拍照，录像模式下，按下1S录像开始/录像停止
	X-S10	-	√	√	√	-	-	TypeC-TRS (3.5mm)	
	X-T4	-	√	√	√	-	-	TypeC-TRS (2.5mm)	