



iSteady M6-手机功能支持列表

Android

品牌	型号	支持镜头	变焦倍率	录像最大支持	延时摄影最大支持	慢动作最大支持	动态变焦*	系统相机
华为	Mate 40 Pro+	主摄, 广角	1x~10x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 8x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Mate 40 Pro	主摄, 广角	1x~10x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 8x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Mate 40	主摄, 广角	1x~10x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 8x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Mate 30 Pro	主摄, 广角, 长焦	1x~10x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 8x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Mate 30	主摄, 广角, 长焦	1x~10x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 8x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	P40 Pro+	主摄, 广角	1x ~ 11x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 8x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	P40 Pro	主摄, 广角	1x ~ 10x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 8x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	P40	主摄, 广角, 长焦	1x~10x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 8x	1080p30*	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	P30 Pro	主摄, 广角, 长焦	1x~10x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 4x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	P30	主摄, 广角, 长焦	1x~10x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 4x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	P20 Pro	主摄	1x~6x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 4x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
荣耀	Nova 8	主摄, 广角	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 4x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Nova 7	主摄, 广角	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 4x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	HONOR 30 Pro	主摄, 广角	1x~10x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 8x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	HONOR 30	主摄, 广角	1x~10x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 4x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
三星	HONOR 20 Pro	主摄, 长焦	1x~10x	1080p60, 4k30	4k30	720p 8x, 1080p 4x	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	HONOR v40	主摄	1x~4x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Galaxy S23 ultra	主摄, 广角	1x~8x	1080p30, 4k60	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Galaxy S21 Ultra*	主摄, 广角	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30*	支持拍照、录像
	Galaxy S21	主摄, 广角	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Galaxy S20 Ultra	主摄, 广角, 长焦	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Galaxy S20+	主摄, 广角, 长焦	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Galaxy S20	主摄, 广角	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Galaxy S10+	主摄, 广角, 长焦	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Galaxy S9+	主摄	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
小米	Galaxy Note20 Ultra	主摄, 广角	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Galaxy Note10	主摄, 广角	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Galaxy Note9	主摄	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Mix 4	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Mi 12 Pro	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Mi 12	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Mi 11 Pro	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Mi 11 Ultra	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Mi 11	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Mi 10 Pro	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
OPPO	Mi 10	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Mi 9	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Redmi K40 Pro+*	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Redmi K30 Pro*	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Redmi K30*	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Reno6 Pro+	主摄	1x~10x	1080p30	1080p30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Reno5 Pro+	主摄	1x~10x	1080p30	1080p30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Reno5 Pro*	主摄	1x~10x	1080p30	1080p30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
vivo	Reno5	主摄	1x~10x	1080p30	1080p30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Reno3 Pro	主摄	1x~10x	1080p30	1080p30	/	1080p30*	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Find X3 Pro	主摄	1x~10x	1080p30	1080p30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Find X2 Pro	主摄	1x~10x	1080p30	1080p30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	Find X	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	X70 Pro+	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	X60 Pro	主摄	1x~12x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
vivo	X60	主摄	1x~12x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	X50	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	X30 Pro*	主摄	1x~12x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
一加	X30*	主摄	1x~12x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	OnePlus 9 Pro	主摄	1x~8x	1080p30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像、前后镜头切换、模式切换、变焦
	OnePlus 8 Pro	主摄	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	OnePlus 8	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
Google	OnePlus 7 Pro	主摄	1x~10x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Pixel 6 Pro	主摄	1x~20x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Pixel 6	主摄	1x~7x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Pixel 5	主摄	1x~7x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
	Pixel 4XL	主摄	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像
Pixel 4	主摄	1x~8x	1080p30, 4k30	4k30	/	1080p30	支持拍照、录像	

iOS

型号	支持镜头	变焦倍率	录像最大支持	延时摄影最大支持	慢动作最大支持	动态变焦	系统相机
iPhone 15 Pro	超广角, 广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 14 Pro Max	超广角, 广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 14 Pro	超广角, 广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 14	超广角, 广角	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 13 Pro Max	超广角, 广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 13 Pro	超广角, 广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 13	超广角, 广角	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 12 Pro Max	超广角, 广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 12 Pro	超广角, 广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 12	超广角, 广角	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 11 Pro Max	超广角, 广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 11 Pro	超广角, 广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 11	超广角, 广角	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone XS Max	广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone XS	广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone XR	广角	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720p 4x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone X	广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 8 Plus	广角, 长焦	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像
iPhone 8	广角	1x~4x	1080p60, 4k60	4k30	720 8x	1080p30	支持拍照、录像

* 由于手机系统的不断更新, 实际支持的手机功能可能会与列表略有不同, 请您理解并知悉。

* 由于手机厂商对第三方 App 开放的接口能力有限, 使用 Hohem Joy 拍摄的视频效果会和手机系统相机略有差异。

* 请升级手机系统至最新版本。

* 需要将手机系统蓝牙和设备配对连接。